

蓝牙人体感应语音提示器

BY-SOUND-L6 V1.01



1、产品特点

- 采用红外感应技术，感应距离最远可达 4 米；
- 采用蓝牙连接更换内部语音，操作更方便；
- 内置掉电记忆功能；
- 内置 SPI-Flash 存储语音；
- 支持两种播放模式：顺序循环播放、单曲播放；
- 可以根据各种场合进行音量调节；
- 内置 10W 功放，音质优美，声音宏亮；
- 通过遥控器控制操作；

2、电气参数

供电方式	DC12V（供电方式可定制）	
工作电流	待机状态，	≤70mA
	放音状态	≤1200mA（DC12V）
音频输出功率	8Ω/10W（典型值）	
红外感应范围	≤4米（扇形120° 视角）	
遥控距离	≤1米	
报警声音	≤116dB	
环境温度	-20℃～70℃	
相对湿度	10%～95%	
尺寸	27*20*9CM	

3、遥控器使用说明：

按键	状态	状态意义	指示灯
	短按	无作用	无
	短按	开启语音更新	快速闪烁
	长按 3S	循环播放模式/单曲播放模式切换	闪烁 5 次循环播放/闪烁 3 次单曲播放
	短按	切换到上一曲播放	无
	长按 3 秒	删除最后一次更新的声音文件	闪烁
	短按	切换下一曲播放	无
	长按 3 秒	删除全部声音文件	闪烁
	短按	音量加	无
	长按 3S	调至声音最大	无
	短按	音量减	无
	长按 3 秒	调至声音最小	无

2 更新语音操作

- 5.1 将设备接上 12V 电源后，打开手机蓝牙开关，在蓝牙搜索界面点击蓝牙名称为“Waytronic”的设备，输入密码“1999”；
- 5.2 连接成功后，设备会播放连接成功的提示， 将要下载的语音提前放置到手机上，准备完成后按下遥控上的开启语音更换按键，此时红色指示灯快速闪烁，立即点击手机上的语音播放，当语音播放完成后，设备会自动退出并保存语音文件；（播放语音文件时请只播放一次即可，设置成单曲播放，否则会造成声音重复录入，更换语音过程中请将手机调至飞行模式）
- 5.3 重复第 2 步可更新多段声音，当内存容量满后设备会自动停止更新，此时请使用遥控器删除内置的文件后再进行操作。

联系方式	
深圳市百为电子科技有限公司 深圳公司地址：深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区安澜大道218号706 联系电话： 13418483317 QQ：2560896557	百为（武汉）电子科技有限公司 武汉分公司地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道332号保利国际B栋1713 联系电话： 13418483317 QQ：2560896557